

# Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy na szynę DIN

## 1. Wstęp


Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

## 2. Przeznaczenie

Urządzenie montowane na szynie DIN przeznaczone do zasilania urządzeń w obiektach przemysłowych.

## 3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie



I - wejście zasilania

O - wyjście zasilania

- Zamontować zasilacz na szynie DIN.
- Podłączyć przewody zasilające oraz wyjściowe do odpowiednich gniazd.
- Włączyć zasilanie.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, [tme@tme.pl](mailto:tme@tme.pl), [tme.pl](http://tme.pl)  
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

## 4. Środki ostrożności

- Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
- Urządzenie musi być zasilane z gniazda sieciowego z przyłączonym obwodem ochronnym.
- Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego wyłączenia.
- Możliwość obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym - nie dotykać zacisków gdy jest włączone zasilanie.
- Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub płynów – grozi porażeniem i uszkodzeniem urządzenia.
- Nie przesłaniać otworów wentylacyjnych - grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w pobliżu.



**Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.**

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl  
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN