


## Instruction manual

### Buttons and functions

1. Left button
2. Right button
3. Middle button, scrolling wheel
4. Back button
5. Forward button
6. DPI adjustment
7. Optical sensor
8. Illumination & DPI setting notification light




### Use

1. DPI changing: press (6) button to set
2. The DPI indicator will change color of light when value of DPI is set to: 1200 (blue), 1600 (dark purple), 2400 (red), 3200 (light purple)

## Instrukcja obsługi

### Przyciski i funkcje

1. Przycisk lewy
2. Przycisk prawy
3. Przycisk środkowy, rolka przewijania
4. Przycisk wstecz
5. Przycisk naprzód
6. Zmiana rozdzielczości DPI
7. Sensor optyczny
8. Iluminacja oraz informacja świetlna o ustawionej rozdzielczości DPI



### Użytkowanie


1. Zmiana rozdzielczości: naciśnij przycisk (6)
2. Wskaźnik (8) zmieni kolor w zależności od ustawionej rozdzielczości: 1200 (niebieski), 1600 (ciemny fiolet), 2400 (czerwony), 3200 (jasny fiolet)

*Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).*

## Návod na použití

### Tlačítka a funkce

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Střední tlačítko, rolovací kolečko
4. Tlačítko zpět
5. Tlačítko vpřed
6. Přepínání DPI
7. Optický senzor
8. Podsvícení a světlo oznámení o nastavení DPI



### Použití


1. Změna DPI: Nastavení vykonáte stlačením tlačítka (6)
2. Indikátor DPI změní barvu světla, kdy hodnota DPI nastavená na 1200 je modrá, 1600 tmavě fialová, 2400 červená a 3200 světle fialová

*Vzhledem k neustálému vývoji se specifikace a vzhled výrobku mohou měnit bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte stránky [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).*

## Návod na použitie

### Tlačidlá a funkcie

1. Ľavé tlačidlo
2. Pravé tlačidlo
3. Stredné tlačidlo, rolovacie koliesko
4. Tlačidlo späť
5. Tlačidlo dopredu
6. Prepínanie DPI
7. Optický senzor
8. Podsvietenie & Svetlo oznámenia o nastavení DPI



### Použitie


1. Zmena DPI: nastavenie vykonáte stlačením tlačidla (6)
2. Indikátor DPI zmení farbu svetla, keď je hodnota DPI nastavená na: 1200 (modrá), 1600 (tmavo fialová), 2400 (červená), 3200 (svetlo fialová)

*Z dôvodu neustáleho vývoja sa technické parametre a vzhľad produktu môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Technickú podporu nájdete na [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu)*

## Οδηγίες Χρήσεως

### Buttons and functions

1. Αριστερό κουμπί
2. Δεξί κουμπί
3. Μεσαίο κουμπί, τροχός κύλισης
4. Πίσω κουμπί
5. Κουμπί προώθησης
6. Ρύθμιση DPI
7. Οπτικός αισθητήρας
8. Φωτισμός ειδοποίησης φωτισμού & ρύθμισης DPI



### Χρήση


1. Αλλαγή DPI: πατήστε το κουμπί (6) για ρύθμιση
2. Η ένδειξη DPI θα αλλάξει χρώμα φωτός όταν η τιμή DPI έχει οριστεί σε: 1200 (μπλε), 1600 (σκούρο μοβ), 2400 (κόκκινο), 3200 (ανοιχτό μοβ)

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).

## Használati útmutató

### Gombok és funkciók

1. Bal egérgomb
2. Jobb egérgomb
3. Középső egérgomb, egérgörgő
4. Vissza gomb
5. Előre gomb
6. DPI állítás
7. Optikai érzékelő
8. Világításszabályozó és DPI beállítás-visszajelző fény



### Használat

1. DPI állítás: nyomja meg a (6) gombot a DPI állításához
2. A DPI visszajelző különböző fényekkel jelzi az aktuális DPI beállítást: 1200 (kék), 1600 (sötétlila), 2400 (piros), 3200 (világoslila)

*A folyamatos fejlesztés miatt a termék specifikációja és megjelenése előzetes értesítés nélkül változhat. Technikai támogatásért látogasson el a [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu) weboldalra.*

**D Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Abgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

**GB Note on environmental protection:**

After the implementation of the European Directive 2012/19/UE in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details in this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

**F Remarques concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usagé aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

**E Nota sobre la protección medioambiental:**

Después de la puesta en marcha de la Directiva Europea 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

**PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/UE do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informacja o tym symboli przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczane do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne. Jeżeli niniejszy produkt jest wyposażony w baterie lub akumulatory, pamiętaj, że po zużyciu należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu przyjmującego zużyte akumulatory i baterie. **Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.**

**H Környezetvédelmi tudnivalók:**

Az európai irányelvek 2012/19/UE alapján a szennyezés, a megújult időpontnál kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A lehasznált elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és működésüket elvesztett elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzés ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltsa vagy bármilyen formában történő újra-hasznosítása közös hozzájárulás környezeti védelméhez.

**CZ Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být diktodivány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklaci nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochrane našeho životního prostředí!

**SK Ochrana životného prostredia:**

Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane nášho životného prostredia.

**CRO Napomena o zaštiti okoliša:**

Nakon provedbe Evropske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne skupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednosto o tome definirane su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

**BG Забелџага за опазване на околната среда:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Поддробените за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

**RO Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detali privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor regulamente. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.