

Polecenia wysłane	Dane odebrane
GENERAL:COMP:HELLO GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RHELLO.HCPWC3-power controller <i>Kontrola połączenia, moduł odpowiada na polecenia, komunikacja jest właściwa. Mamy przyłączony moduł z ustawieniami domyślnymi.</i>
GENERAL:COMP:GETVER GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RGETVER.HVER*1_00*V-2013.SVER*1_0*VI-2018 <i>Wersja modułu: wersja sprzętowa o numerze 1.0 datowana na maj 2013 roku, wersja oprogramowania o numerze 1.0 datowana na czerwiec 2018 roku.</i>
GENERAL:COMP:CONNECT.MAGIC GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RCONNECT.<OK> <i>Wejście w tryb konfiguracji.</i>
GENERAL:COMP:LISTKC GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RLISTKC.SK0.CHINV COMP:PWC3:RLISTKC.LK0.CHOFF <i>Moduł jako default ma określoną taką funkcjonalność, że standardowe naciśnięcie przycisku odwraca stan włączenia na przeciwny, natomiast naciśnięcie z przytrzymaniem wyłącza obciążenie. Te ustawienia są oczekiwane i nie ulegają zmianie.</i>
GENERAL:COMP:ADDSUP.WEBS01 GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RADDSUP.<OK> <i>Dodany zostaje identyfikator serwera www, tak, że poprzez procesor komunikacyjny dane trafią do serwera www.</i>
GENERAL:COMP:ADDSUP.HCS GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC:RADDSUP.<OK> <i>Dodany zostaje identyfikator HCS jako przyszłościowe rozwiązanie, który będzie identyfikował bazę danych, w której będą logowane wszystkie zdarzenia. Fakt, że obecnie nie jest osiągalne to urządzenie nie implikuje żadnych problemów.</i>
GENERAL:COMP:LISTSUP GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RLISTSUP.WEBS01 COMP:PWC3:RLISTSUP.HCS <i>Wydruk identyfikatorów modułów nadzorujących. Najbardziej istotny jest identyfikator serwera www.</i>
GENERAL:COMP:SETMID.PWC001 GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC3:RSETMID.<OK> <i>Zmiana własnego identyfikatora, na taki, jaki „zna” serwer www. Jest on używany przez serwer www w poleceniach sterujących oraz po tym identyfikatorze będzie on rozpoznawał, gdzie zaszła zmiana stanu komutacji by móc te informacje odzwierciedlić na generowanej dynamicznie zawartości serwowanej strony.</i>
GENERAL:COMP:HELLO GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC001:RHELLO.HCPWC3-power controller <i>W odpowiedziach wystąpił już nowy identyfikator.</i>
GENERAL:COMP:SAVEEE GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC001:RSAVEEE.<OK> <i>Zapis nowych ustawień w pamięci nieulotnej.</i>
GENERAL:COMP:DISCONNECT GENERAL:COMP:REPLY	COMP:PWC001:RDISCONNECT.<OK> <i>Wyjście z trybu konfiguracji.</i>