

Polecenia wysłane	Dane odebrane
GENERAL:COMP:HELLO	COMP:PROC4:RHELLO.HC-PROCO4 – procesor komunikacyjny <i>Kontrola połączenia, moduł odpowiada na polecenia, komunikacja jest właściwa. Mamy przyłączony moduł procesora komunikacyjnego z ustawieniami domyślnymi.</i>
GENERAL:COMP:GETVER	COMP:PROC4:RGETVER.HVER*1_0*IX-2011.SVER*1_1*VI-2018 <i>Wersja modułu: wersja sprzętowa o numerze 1.0 datowana na wrzesień 2011 roku, wersja oprogramowania o numerze 1.1 datowana na czerwiec 2018 roku.</i>
GENERAL:COMP:CONNECT.MAGIC	COMP:PROC4:RCONNECT.<OK> <i>Moduł potwierdził stan wejścia w tryb konfiguracji.</i>
GENERAL:COMP:SETMID.PROC01	COMP:PROC4:RSETMID.<OK> <i>Modułowi zostaje nadany nowy identyfikator. Od tej chwili moduł będzie posługiwał się nowym identyfikatorem.</i>
GENERAL:COMP:ADDSUP.WEBS01	COMP:PROC01:RADDSUP.<OK> <i>Wprowadzenie identyfikatora urządzenia nadrzędnego przyłączonego do interfejsu RS232. Moduł potwierdził operację.</i>
GENERAL:COMP:LISTSUP	COMP:PROC01:RLISTSUP.WEBS01 <i>Zapytanie o aktualny identyfikator urządzenia nadrzędnego, jest właściwy.</i>
GENERAL:COMP:ADDSL.PWC001	COMP:PROC01:RADDSL.<OK> <i>Wprowadzenie identyfikatora urządzenia SLAVE przyłączonego do interfejsu RS485. Moduł potwierdził operację.</i>
GENERAL:COMP:ADDSL.PWC002	COMP:PROC01:RADDSL.<OK> <i>Wprowadzenie kolejnego identyfikatora urządzenia SLAVE.</i>
GENERAL:COMP:ADDSL.COSEN1	COMP:PROC01:RADDSL.<OK> <i>Wprowadzenie kolejnego identyfikatora urządzenia SLAVE.</i>
GENERAL:COMP:ADDSL.TMPS01	COMP:PROC01:RADDSL.<OK>
GENERAL:COMP:ADDSL.TMPS02	COMP:PROC01:RADDSL.<OK>
GENERAL:COMP:ADDSL.TMPS03	COMP:PROC01:RADDSL.<OK>
GENERAL:COMP:ADDSL.TMPS04	COMP:PROC01:RADDSL.<OK>
GENERAL:COMP:ADDSL.TMPS05	COMP:PROC01:RADDSL.<OK>
GENERAL:COMP:ADDSL.MCTRL01	COMP:PROC01:RADDSL.<OK>
GENERAL:COMP:LISTSL	COMP:PROC01:RLISTSL.PWC001 COMP:PROC01:RLISTSL.PWC002 COMP:PROC01:RLISTSL.COSEN1 COMP:PROC01:RLISTSL.TMPS01 COMP:PROC01:RLISTSL.TMPS02 COMP:PROC01:RLISTSL.TMPS03 COMP:PROC01:RLISTSL.TMPS04 COMP:PROC01:RLISTSL.TMPS05 COMP:PROC01:RLISTSL.MCTRL01 <i>Zapytanie o listę identyfikatorów urządzeń typu SLAVE przyłączonych do interfejsu RS485. Jest taka, jaka została wprowadzona.</i>
GENERAL:COMP:SAVEEE	COMP:PROC01:RSVEEE.<OK> <i>Polecenia zapisu nowych ustawień do pamięci nieulotnej. Moduł potwierdza operację.</i>
GENERAL:COMP:DISCONNECT	COMP:PROC01:RDISCONNECT.<OK> <i>Polecenie wyjścia z trybu konfiguracji. Moduł potwierdza operację.</i>